

Installation du Pool Terre

Le pool terre est destiné à éliminer les courants de fuite. Ce dispositif permet donc d'évacuer à la terre les charges électrostatiques contenues dans l'eau.

Ce kit est conseillé pour l'installation d'un électrolyseur, ce qui permet de limiter des problèmes de corrosion, l'eau salée étant plus corrosive que l'eau douce.

Installer le kit de mise à la terre pour piscine sur la canalisation de refoulement, entre la pompe de filtration et le filtre.

Relier le Pool-Terre au piquet de terre indépendant en utilisant un câble vert et jaune de section appropriée (minimum 6mm²).

Utiliser le joint pour assurer l'étanchéité.

Kit adapté aux canalisations de diamètre Ø50 mm

