

choix de l'emplacement



terrasssement selon votre
projet





préparez vos parois de façon à ce qu'elles soient droit





reboucher les trous sur les
parois avec de la terre
humide





il faut faire les tranchées
pour pouvoir passer les
tuyaux du système de
filtration





percer les trous pour
les emplacement des
traverser des parois





mettre en place les
skimmers



mettre en place les
traversées de parois et
fixé les tuyaux



sceller les skimmers



sceller les traverser de
parois



mettre du ciment sur les parois
si elles sont friables ou
pointues





mettre du sable sur le sol



prêt pour la pose du géotextile



pose du géotextile





fixation du géotextile au sol et sur les parois avec des agraffes de paillage de jardinier longue de 15 cm sur 2 cm





fixer le géotextile avec du mastic à appliquer sur le pourtour des skimmers et des traversées de parois en faisant un joint, puis coller le géotextile dessus



prêt pour la première couche
de bâche liquide



application au rouleau
de la première couche de
bâche liquide



laisser sécher entre 4 et
24 heures selon si le
composant B à était
ajouté au composant A
une fois les deux
composant mélangé le
séchage est plus rapide



appliquer du mastic sur les
assemblages du géotextile
pour diminuer les épaisseurs
seulement si vous avez
une épaisseur de
chevauchement du
géotextile





application de la deuxième couche de bâche liquide



application de la troisième couche de bâche liquide



après séchage de la bâche
liquide entre 4 et 24 heures
appliquer la première
couche de teinte de finition





appliquer la deuxième
couche de teinte de
 finition ajouté à la
teinte l'antidérapant à
appliquer sur les
surfaces que vous
voulez





laisser sécher pendant
quatre jours minimum
avant la mise en eau



mise en eau



mise en service du système de filtration



poser un gazon
synthétique ou tout autre
possibilité d'aménagement
des plages



prêt à baigner



faites de votre projet
le plus beau des
lagons

